



## 円筒上面の中心座標を調べる方法2


1. 「デザイン／編集／選択」 コマンドで、円筒上面のエッジを選択します。




2. 「デザイン／モード／断面モード」 コマンドで、断面モードになります。



3. 「表示／表示／原点」 コマンドで、原点を表示します。



4. 「測定／検査／測定」 コマンドで、中心点をクリックします。



5. 「プレーンまたは原点の選択」 ツールガイドを選択します。



6. 表示した原点の座標を選びます。

7. 中心点の座標値が表示されます。

